

ACHTUNG :

Rauchmelder helfen Brände frühzeitig zu bemerken. Sie können jedoch weder ein Feuer löschen, noch dessen Entstehung verhindern und alarmieren auch nicht die Feuerwehr.

Wenn Gefahr durch Brände besteht, geben die Geräte einen lauten Alarmton ab, der Sie auf die Gefahr aufmerksam macht. Bedenken Sie, dass schlafende Menschen und Tiere die tödlichen Giftgase nicht riechen können. Bereits 3 bis 6 Atemzüge von Brandgasen können tödlich sein.

Trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung und Überprüfung der Rauchmelder besteht die Möglichkeit, dass eine Funktionsstörung auftreten kann.

Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Feuer, brennbaren Materialien und technischen Geräten sind stets zu beachten.

Sollten Sie eine Störung des Gerätes bemerken, informieren Sie bitte umgehend unseren Service.

Was tun, wenn es brennt?

- » Bewahren Sie Ruhe
- » Warnen Sie alle Mitbewohner
- » Helfen Sie Kindern, behinderten, älteren und kranken Menschen
- » Schließen Sie alle Fenster und Türen hinter sich
- » Verlassen Sie umgehend das Haus
- » Benutzen Sie keine Aufzüge
- » Alarmieren Sie die Feuerwehr

© Pyrex GmbH / k_684683

Notruf: 112

Gebrauchsanleitung
Rauchmelder

pyrex



Besuchen Sie unser Serviceportal im Internet!

pyrex.com/psp

Service-Tel. 030 74 74 74 74

DE

Wir freuen uns, dass nun auch Sie durch unsere Rauchmelder geschützt werden. Um einen störungsfreien Betrieb der Geräte zu ermöglichen, sollten Sie den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung beachten:

Die Pyrex GmbH überprüft die Betriebsbereitschaft der Rauchmelder durch jährliche Inspektionen, für die Ihre Wohnung nicht betreten werden muss. Bei dieser Ferninspektion werden alle Funktionsparameter eines Rauchmelders inkl. des unmittelbaren Umfeldes (50 cm) und der Demontage des Gerätes abgefragt. Prüfergebnisse der jeweiligen Ferninspektion werden dem Verwalter/Eigentümer zur Verfügung gestellt und Erkenntnisse über eine unsachgemäße Behandlung ebenso.

- » Wenn die Alarmbereitschaft des Gerätes gefährdet ist, blinken in Abhängigkeit der Störung Signal-LEDs und ein Hinweiston kann ggf. ertönen.
- » Treten Störungssignale auf, informieren Sie bitte unseren Service.

Bitte prüfen Sie bei einem Alarm des Rauchmelders, ob wirklich ein Brandherd existiert. Bei einem Brand folgen Sie bitte umgehend den Anweisungen auf der Rückseite.

■ BITTE BEACHTEN SIE:


Die im Folgenden aufgeführten Umgebungseinflüsse können zum Störalarm des Rauchmelders führen:

- » Starke Koch-, Wasser- und Bratendämpfe
- » Große Temperaturschwankungen
- » Raum-, Duft- und Insektenspray
- » Blüten-, Bau-, Schleif- und Feinstaub
- » Zigarettenrauch löst keinen Alarm aus, sofern der Rauch nicht vorsätzlich und direkt in den Rauchmelder gelangt. Die Nutzung von E-Zigaretten in unmittelbarer Nähe eines Rauchmelders kann einen Alarm auslösen.

Um einen Störalarm zu vermeiden, sollte der Rauchmelder vor solchen Umgebungseinflüssen geschützt werden. Auch eine vorsichtige, regelmäßige Reinigung mit einem Staubsauger kann Abhilfe schaffen. Informieren Sie ihre Nachbarn über einen Störalarm, damit nicht unnötig die Feuerwehr alarmiert wird.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Lufteinlässe am umlaufenden Rand der Rauchmelder niemals durch Staub, Schmutz, Farbe oder Klebeband etc. beeinträchtigt werden.

Die Rauchmelder prüfen selbsttätig regelmäßig ihre Betriebsbereitschaft. Um das Gerät manuell zu überprüfen, sollten Sie mindestens einmal im Quartal die Prüf- / Stopp-Taste betätigen. Durch Druck auf diesen Sensorbereich können Sie außerdem einen Alarm oder auch einen Hinweiston vorübergehend deaktivieren.



Achten Sie beim Kochen stets auf eine gute Belüftung der Räume. Ein Störalarm kann durch Betätigung der Prüf- / Stopp-Taste (siehe Grafik) beendet werden.

■ RENOVIERUNGSARBEITEN:

Bei Renovierungs-, Bau- und Schleifarbeiten sollte der Rauchmelder möglichst an der Montagestelle verbleiben und vor Nässe, Kälte, Hitze, Feinstaub und Schmutz bis zum Ende der Arbeiten mittels einer Abdeckung geschützt werden. Ist nach Beendigung der Arbeiten in der Wohnung eine neue Montage des Rauchmelders durch Raumumnutzung notwendig, kontaktieren Sie bitte unseren Service oder Ihren Vermieter.